

LUFTEVENTIL

Lufteventilen er montert i en av radiatorens øvre tilslutninger. Utløpet kan dreies 360 grader slik at utstrømmende luft og vann kan samles opp.



LUFTEPROSEDYRE

- Se til utløpet peker nedover.
- Hold en kopp eller liknende under utløpet for å samle opp vann.
- Åpne lufteskruen ved hjelp av utdelt luftnøkkel.
- Luftskruen dreies forsiktig mot klokken (sett forfra) inntil ventilen åpner. Forsikre deg om at det er kun den lille skruen som skrues ut og ikke hele ventilpluggen.
- Luft i radiatoren vil da bli sluppet ut.
- Når det kommer kun vann, og ikke luft stenges ventilen.
- Radiatoren er nå ferdig luftet.